こどものごはん揃 ーご使用上の注意ー

はじめに

本製品をご使用の前に、かならず「ご使用上の注意」をお読みください。
お読みいただいた後は、大切に保存していただき本製品をお子様の成長とともに、末永くお使いください。

ご使用方法

- ごはん茶椀・お椀・プレートは、電子レンジ・家庭用食器洗い乾燥機のご使用が可能です。（業務用食器洗い乾燥機のご使用はお避けください。）
- 箸・スプーンは、電子レンジ・家庭用食器洗い乾燥機のご使用はできません。必ず、手洗いをお願いいたします。
- お手持ちの電子レンジ・家庭用食器洗い乾燥機の注意事項や取扱説明書も、ご確認ください。
- 電子レンジから取り出す際に製品が熱くなっていますのでご注意ください。
- 自動あたため機能は、加熱しすぎることがありますので、使用しないでください。

	電子レンジ	家庭用食器洗い乾燥機	オーブン	直火
プレート お椀 ごはん茶椀	OK ⚠ 空炊き不可	OK ⚠ 金属食器との洗浄は不可		
スプーン 箸				

家庭用食器洗い機ご使用上の注意点

- ご使用の際は、金属食器などと同じカゴにいれないようにし、洗浄中に硬いものが商品にふれないようにしてください。表面にキズがついたり、塗装が傷む原因となります。

電子レンジご使用上の注意点

●空炊きは絶対にしないでください。
●油分の多い食品の加熱はお避けください。
●食品の量が少ない場合、または水分の少ない食品の場合は、加熱の時間を表記の時間より短くしてください。
●加熱調理の目的では使用せず、食品のあたためにご使用ください。
●製品にひび割れ・亀裂・欠け等が生じたり、著しく変形した場合は、すぐに使用を中止してください。
●電子レンジから製品を取り出す際、製品が大変熱くなっていますのでご注意ください。

定格高周波出力	600～500W
加熱時間	60 秒以内

⚠自動あたため機能は、加熱しすぎることがありますので、使用しないでください。

漆塗装・ウレタン塗装の注意点

●新しい塗物のにおいが気になる場合は、風通しの良い場所で10 日～15 日程置いてから洗って頂きますと、においが少なくなります。また、使い始めは、あたたかいものや電子レンジでの加熱でにおいが出ることがありますが、安全上問題ございませんので安心してお使いください。くり返しの使用で自然にとれていきます。
●使用後は湯水につけ置きせず、早めに汚れを落としてください。（塗りのはがれや着色の原因になります。）
●カレーやケチャップなどの色の強い物をのせて長時間置きますと、着色する場合があります。衛生上の心配はありません。ご使用後は、汚れを早めに落としてください。
●金属製スプーンやフォークをご使用になると、表面にキズが付くことがあります。
●洗うときは柔らかいスポンジを使用し、タワシ・クレンザーは使用しないでください。
●直射日光などの強い光にあたっていると、変色したり変形したりしますので、ご注意ください。
●自然の塗料である漆は、塗る季節や湿度・温度などの条件によって色合いに個体差があります。また、使っていくうちに、明るく透明感を増した色に変化していきます。
●出来立ての熱いものをのせると、色の変化が目立ちやすくなる場合があります。

家庭用品品質表示法に基づく表示	
ごはん茶椀・お椀	プレート
品　　名　：漆器 表面塗装　：漆塗装（下地：ウレタン塗装） 素地の種類：ＰＥＴ・ＡＢＳ樹脂	品　　名　：合成漆器 表面内側　：漆塗装（下地：ウレタン塗装） 表面外側　：ウレタン塗装 素地の種類：ＰＥＴ・ＡＢＳ樹脂
箸	スプーン
品　　名　：漆器 表面塗装　：漆塗装 素地の種類：天然木（マラス）	品　　名　：合成漆器 表面塗装　：一部漆塗装 素地の種類：天然木（赤木）

越前塗

たちきち
お問い合わせ 0120-012-712
www.tachikichi.co.jp

紙